


■ ファームウェアバージョンの確認方法

※ 機種やファームウェアバージョンにより WEB 画面のメニュー表示等が異なる場合があります

- ① カメラの WEB ページにアクセスし、左のメニューから「状態」を選択します。



- ② 表示されたページの「デバイス情報」内に現在のファームウェアバージョンが表示されます。

