

■ シリアル番号の確認方法

※ 機種やファームウェアバージョンにより WEB 画面のメニュー表示等が異なる場合があります

A) カメラの WEB ページからの確認方法

- ① カメラの WEB ページにアクセスし右上にある「…（コンテキストメニュー）」を開き「情報」を選択します。



- ② 表示された画面内にシリアル番号が記載されています。



B) カメラ本体から確認する方法

カメラ本体の底面や背面に貼られているシールに記載されています。

