

SFP-L10GSR/SFP-L10GLR 設置ガイド



●レーザー光を見ない

視力障害の原因になる恐れがあります。(クラス1レーザー製品)




本ガイドでは、同梱物の確認、設置時の注意点、および接続ケーブルの準備について説明しています。設置する前にお読みください。

1 同梱物



設置ガイド (本書) × 1



SFP+モジュール × 1

2 設置時の注意点

- SFP+モジュールには、防塵キャップが取り付けられています。取り外した防塵キャップは、修理や輸送時に必要となりますので、大切に保管してください。
- SFP+モジュールは、レバーを閉じた状態で、カチッと音がするまでコネクタに差し込んでください。差し込んだ状態でレバー操作を行うと、ロックが外れることがあります。ロックが外れた状態で使用すると、接触不良により正しく映像信号が伝送できない場合があります。
- SFP+モジュールを取り付けたときは、光源をのぞきこまないでください。レーザー光が目に入ると、視力障害の原因になる恐れがあります。
- SFP+モジュールを取り外すときは、レバーを手前に開き、レバーを持ってコネクタからSFP+モジュールを手前に引き抜いてください。
- 製品を輸送するときは、製品からSFP+モジュールを取り外してください。取り外したSFP+モジュールは、防塵キャップを必ず差し込み、静電気防止の袋に入れ、強い衝撃を与えないよう緩衝材で保護してください。

